

GR

D515S DÉCOR Eno Wirefree ασύρματο μπουτόν κουδουνιού

Περιεχόμενα πακέτου:

- Μπουτόν & μπαταρία λιθίου CR2032
- Αυτοκόλλητη ταινία, 2 βίδες(Φ3x20mm) και 2 βύσματα (Φ5x25mm) για την τοποθέτηση του μπουτόν.

Για την εγκατάσταση και λειτουργία θα χρειαστείτε:

- Δράπανο 5mm για τοίχο, μικρό ίσιο και σταυρωτό κατσαβίδι.

Εγκατάσταση:


Προσοχή: Η αναφερόμενη εμβέλεια του προϊόντος έχει μετρηθεί σε ανοικτό χώρο με ιδανικές συνθήκες. Τα εμπόδια όπως τοίχοι, ταβάνια και η τοποθέτηση των συσκευών κοντά ή πάνω σε μεταλλικά αντικείμενα ή πόρτες και κουφώματα από ενισχυμένο PVC, θα μειώσουν την εμβέλεια λειτουργίας του κουδουνιού.

Τοποθέτηση μπαταρίας και ταμπέλας ονόματος.

Με ένα κατσαβίδι (περιοχή A), γυρίστε και σηκώστε για να απελευθερωθεί το διαφανές κάλυμμα. Αφαιρέστε το κάλυμμα από το μπροστινό μέρος του μπουτόν. Τοποθετήστε την μπαταρία με τον θετικό πόλο (+) προς τα πάνω όπως στην εικόνα Fig.1.


Αφαιρέστε την ταμπέλα ονόματος (B), γράψτε το όνομα στην ταμπέλα και τοποθετήστε την στο διαφανές κάλυμμα.

Πιέστε το διαφανές κάλυμμα στη θέση του και σιγουρευτείτε ότι τοποθετήθηκε σωστά.



Σημείο τοποθέτησης μπουτόν.


Μην τοποθετείτε το μπουτόν επάνω ή κοντά (<30cm) σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, καθώς αυτό θα μειώσει το σήμα εκπομπής του μπουτόν. Τοποθετείστε το μπουτόν σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια τοίχου, χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητο διπλής όψευς ή τις βίδες και τα βύσματα που παρέχονται (Fig. 2).



Τοποθέτηση στον τοίχο με βίδες.


Απελευθερώστε την βάση του μπουτόν με ένα ίσιο κατσαβίδι από την σχισμή (C) στην μια άκρη του μπουτόν.(Fig. 3).

Η βάση θα βγει από το σώμα του μπουτόν. Τοποθετήστε τη βάση χρησιμοποιώντας τις βίδες. Τοποθετήστε με το βέλος 'TOP' προς τα πάνω. Τοποθετήστε το μπουτόν επάνω στη βάση και πιέστε το μέχρι να κλειδώσει στη θέση του. (Fig. 4).



Δοκιμή του μπουτόν.

Όταν πατάμε το μπουτόν/κάλυμμα, ανάβει ένα φωτάκι (D) που επιβεβαιώνει τη λειτουργία του μπουτόν. Το φωτάκι αναβοσβήνει πέντε φορές όταν η μπαταρία του χρειάζεται αντικατάσταση. Σημείωση: Όταν πιέζουμε στην περιοχή πίεσης του μπουτόν, κινείται ολόκληρο το σώμα του μπουτόν.



Παρέχεται εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς.