

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

WS- 0901	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
WS- 1208	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
WS- 1608	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
WS- 160003	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ)

Κατά την χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να ακολουθούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλείας

1. Πάντα να εφαρμόζετε τις βασικές προφυλάξεις για την ασφάλεια.
2. Να διαβάσετε τις οδηγίες προσεκτικά. Να τις φυλάτε ώστε να ανατρέχετε αν χρειασθούν.
3. Για να αποφεύγετε κάθε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τις ηλεκτρικές συσκευές, στο νερό ή σε άλλο υγρό (προφυλάξτε τις ηλεκτρικές συσκευές από το νερό ή άλλο υγρό).
4. Χρησιμοποιείτε κάθε ηλεκτρική συσκευή, μόνο για τον σκοπό εκείνο, για τον οποίο προορίζεται εξ' αρχής να χρησιμοποιηθεί.
5. Χρησιμοποιείτε την συσκευή μόνο σε δίκτυο 220 Volt και 50 Hertz.
6. Πάντα να σβήνετε την συσκευή, πριν βγάλετε το φις από την πρίζα, τραβώντας το ίδιο το φις και όχι το καλώδιο της συσκευής.
7. Να σβήνετε την συσκευή και να βγάξετε το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή ή όταν την καθαρίζετε.
8. Μην στρίβετε και μην τσακίζετε-διπλώνετε το καλώδιο διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορές ή εξασθένηση στους εσωτερικούς αγωγούς του καλωδίου.
9. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
10. Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίου, αν δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από ηλεκτρολογικές αρχές ή από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο.
11. Κατά την χρήση κάποιας ηλεκτρικής συσκευής κοντά σε παιδιά ή ανηλίκους ή κατά την χρήση της από τα ίδια τα παιδιά, είναι απαραίτητη η επίβλεψή τους από κάποιον ενήλικα.