



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Μέσα από το μενού του COMMUNICATOR, ηχογραφήστε τα φωνητικά μηνύματα και αντιστοιχίστε τα σε συμβάν.



Πιέστε **1** ή **2** για να επιλέξετε μενού και **3** για να εισέλθετε σε αυτό.


ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ



Πιέστε **1** ή **2** για να επιλέξετε μήνυμα και **3** για να το ακούσετε.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ


Κάθε μήνυμα έχει διάρκεια 7 δευτερόλεπτα. Ακούγεται σήμα έναρξης και λήξης ηχογράφησης.



Πιέστε **1** ή **2** για να επιλέξετε μήνυμα και **3** για να το ηχογραφήσετε.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Με αυτή την διαδικασία, επιλέγετε το μήνυμα που θα μεταδίδεται για κάθε συμβάν.



Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση ένδειξης, πιέστε **1** ή **2** για να επιλέξετε συμβάν και **3** για να εισέλθετε στον προγραμματισμό του.

Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση προγραμματισμού, πιέστε **1** ή **2** για να επιλέξετε μήνυμα και **3** για να το αντιστοιχίσετε στο συμβάν.

Οι προρυθμισμένες αντιστοιχίες φαίνονται στον πίνακα:

ΣΥΜΒΑΝ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ	ΜΗΝΥΜΑ
00- Βασικό	BASIC	1
01- Εισβολή	BULGARY	2
02- Τάμπερ	SABOTAGE	3
03- Πανικός	PANIC	4
04- Τεχνολογική	TECHNOL.	5
05- Φωτιά	FIRE	6
06- Βλάβη	FAILURE	7
07- Διακοπή 220	NO Main	7
08- Επαναφορά 220	Main OK	8
09- Χαμηλή μπαταρία	LOW BATT	7
10- Μπαταρία φορτισμένη	OK BATT	8
11- Όπλιση	ACTIVAT.	1
12- Αφόπλιση	DEACTIV	1
13- Δοκιμαστική κλήση	TEST TEL	1